

ORP計用検知極研磨剤 OR-KH20



**検知極研磨剤を使用することで
酸化還元電位の安定した測定が
可能**

- 酸化還元電位計の必需品
- 浄水器の水の酸化還元電位測定の際
検知極研磨剤を使用することで測定誤差の
ない安定した測定が可能

使用上の注意

浄水器の水を酸化還元電位計で測定する際
以下の点に十分注意して測定して下さい

- 検知極の白金表面は非常に柔らかく
キズがつき易いので深いキズが
つかないように注意して下さい
- 検知極研磨剤で表面処理した電極は
半日程度性能を維持しますが時間が
経つと再度、酸化皮膜で覆われたり
電極の表面状態により指示値にむらが
出てきますのでご注意ください

使用方法

ORPセンサーの使用頻度に応じて、表面再生
処理（研磨）を行ってください

- ① ORPセンサーの電極部を研磨剤に垂直に軽く押し
当てます
- ② 右または左どちらかの方向に2～3回程度容器を
回します
このとき、検知極表面全体が容器内のスポンジに
あたるようにします
- ③ 研磨後は、検知極表面を水道水で十分に洗い流して
ください



- 販売価格については、お問い合わせください。

カタログ上の注意 ●掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更される場合があります。 ●本カタログに使用している画像は、機能をわかりやすくご理解いただくためのイメージ図も含まれております。実際の動作中の表示とは異なる場合がありますのでご注意ください。 ●実際の色とは、印刷の関係で少し異なる場合があります。

測定器の総合商社
株式会社 佐藤商事
SATO SHOUJI INC.

〒211-0063 川崎市中原区小杉町 1-403 武蔵小杉タワープレイス 5 階

☎: 044-738-0622

FAX: 044-738-0623

<https://ureruzo.com> <https://satosokuteiki.com/>