# *集集更度計* KM-1/KM-5型

## 食品産業にもよく使われております!

## <u>特 徴</u>

- ▶果実だけではなく、食品関係・その他測定物の硬度を手軽に数値化できます。
- ▶先端チップを押し当てるだけで、そのサンプルの硬度のピーク値が表示されます。
- ▶本体は軽量&コンパクトのため、持ち運びに便利です。
- ▶製品硬度の社内基準値の指標にお使い下さい。



### 仕 様

型式	最大加圧重	1 目盛	用途対象物
KM-5型	5kg	50g	梨・柿・りんご等
KM-1型	1kg	10g	イチゴ・ぶどう等

寸法·重量:175×40×35 mm·220 g

ケース・先端チップ3種類



#### ◆測定方法 ◆

- ・先端チップが埋まりきるまでゆっくりと押し当てて下さい。
- ・先端チップ3種は、使いやすいものをお選び下さい。
- ・指で押してへこむものには KM-1 型を、その他、比較的硬いものには KM-5 型をおすすめします。



☎:044-738-0622

FAX: 044-738-0623

https://ureruzo.com https://satosokuteiki.com